

TIT

Vigor167 **Operation Mode**

Inhoudsopgave

Operation Mode	3
Modem Mode	4
Router Mode	5



Operation Mode

Sinds firmware versie 5.1 is de Vigor 167 router voorzien van een nieuw DrayOS versie. Met deze versie is het mogelijk om de Vigor167 in twee soorten operation modes te configureren, namelijk Modem Mode en Router Mode.

Standaard wordt de Vigor167 uitgeleverd in Modem Mode(ook wel Bridge Mode genoemd). In Modem Mode wordt de Vigor167 volledig transparant gemaakt waardoor u de mogelijkheid heeft om een eigen router achter de DrayTek router aan te sluiten op de WAN poort waardoor de betreffende router rechtstreeks het publieke IP adres ontvangt.



In deze handleiding worden de configuratie stappen van beide operation modes uitgelegd.

Indien u de webinterface van de DrayTek wilt benaderen, dient u uw laptop/desktop een vast IP adres te geven in de 192.168.1.x reeks. Vervolgens kunt u de Vigor 167 benaderen op 192.168.1.1.



Modem Mode

Standaard wordt de Vigor 167 uitgeleverd in Modem Mode(ook wel Bridge Mode genoemd). In Modem Mode wordt de Vigor167 volledig transparant gemaakt en het publieke IP-adres (afkomstig van uw provider) doorgestuurd naar een computer of een Router/Firewall. Hierdoor zal de computer of Router rechtstreeks verbonden worden met het Internet. De methode wordt ook wel "Bridgen" of "Transparant maken" genoemd.

Een DrayTek modem die gebridged (transparant) is, zal geen NAT toepassen. Hierdoor worden alle functies die NAT gerelateerd zijn uitgeschakeld. Enkele NAT gerelateerde functies zijn: IP Filter/Firewall , VPN, Port Redirect/DMZ/Open Port, UPnP.





Router Mode

In Router Mode functioneert de DrayTek router als een "normale" router waarbij de WAN sessie op de DrayTek zelf opgebouwd dient te worden. Hierna zal de router functioneren als een NAT router.



Navigeer in de webinterface naar Operation Mode en selecteer Router Mode. Klik op Next om de wizard verder te doorlopen.



5

Configureer de datum en tijd instellingen en klik op Next.

	1	2	
	System Time	Internet Connection	LAN
Operation Mo	de Changing fro	m Modem to Router	
Operation Mo Set Time	de Changing fro	m Modem to Router Automatically with Time Server	Manually
Operation Mo Set Time Time Zone	de Changing fro	m Modem to Router Automatically with Time Server (UTC+01:00) A	Manually
Operation Mo Set Time Time Zone Time Server	de Changing fro	Modem to Router Automatically with Time Server (UTC+01:00) A ~ pool.ntp.org	Manually
Operation Mo Set Time Time Zone Time Server Interface	de Changing fro	Modem to Router Automatically with Time Server (UTC+01:00) A ~ pool.ntp.org Auto	Manually

Configureer vervolgens DSL instellingen die u van de provider hebt gekregen. In dit voorbeeld gaan wij uit van de VDSL instellingen op basis van het KPN netwerk. *Raadpleeg onze internettoegang handleiding voor overige provider instellingen: https://www.draytek.nl/wp-custom/uploads/Internettoegang-3.0.pdf

Physical Interface	DSL	
DSL Mode	Auto 🗸	
ADSL Setting		
Annex	Auto 🗸	
VPI (0~255)	0	
VCI (32~65535)	32	
Customer VLAN		
VDSL2 Setting		
Customer VLAN		Customer VLAN aan
Tag (0~4094)	6	→ VLAN Tag van de provider
Priority (0~7)	0	
Service VLAN		
IPv4		
IPv4 Connection Type	PPPoE V	
Username	kpn 📑	PPPoE of DHCP gegevens van de provider
Password	🧠	
DNS		
IPv4 Primary Server	8.8.8.8	Gewenste DNS server
IPv4 Secondary Server	8.8.4.4	
Back Cancel Next		

Klik vervolgens op Next.

6

Hier kunt u eventueel de LAN instellingen wijzigen. Standaard zal de DrayTek router IP adressen uitdelen in de 192.168.1.x reeks. De DrayTek zelf heeft als IP adres 192.168.1.1.

1				<u> </u>
System Ti	ime	Internet Connect	ion	LAN
Operation Mode Chan	ging from Mo	dem to Route	-	
Notwork Configuration				
Network Configuration	1			
Usage	NA	Т		
IP Address	19	92.168.1.1		
Subnet Mask	25	55.255.255.0/	~	
DHCP Server Configura	ation			
DHCP Server		On Off	Relay]
Start IP Address	19	92.168.1.10		
IP Pool Counts (1-253)	10	00		
Gateway IP Address	19	92.168.1.1		
Lease Time (Sec, 120-25	592000) 86	5400		
Primary DNS				
Secondary DNS				

7

Klik vervolgens op Next.

Klik op Apply & Reboot om de instellingen op te slaan.

	0	2			
	System Time	Internet Connection	LAN	Apply & Reboot	
		Congratulations			
	Please reb	poot router to apply new oper	ation mode settings.		
Back	Cancel Apply & Re	eboot			

Voorbehoud

We behouden ons het recht voor om deze en andere documentatie te wijzigen zonder de verplichting gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Afbeeldingen en screenshots kunnen afwijken.

Copyright verklaring

© 2022 DrayTek

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze handleiding bestede zorg kan noch de fabrikant, noch de auteur, noch de distributeur aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout uit deze uitgave.

Trademarks

Alle merken en geregistreerde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

9