

HI

VigorACS 3 **SD-WAN**

Inhoudsopgave

SD-WAN introductie	3
SD-WAN inschakelen	4
SD-WAN monitoring	5
WAN	5
VPN	7
Hub and Spoke	8
Full Mesh	11
VoIP	13
Data Usage	13
SD-WAN configuratie	15
Route Policy	15
VoIP WAN	15



SD-WAN introductie

SD-WAN biedt een meer flexibele en eenvoudige oplossing om verschillende filialen in complexe situaties te beheren en kan de netwerken versterken met integratie en unificatie. SD-WAN is daarom geschikt voor het centraal beheren en onderhouden van verschillende verbindingen over het hele netwerk, effectief verbeteren van het gebruik en meer opties bieden bij het bouwen van infrastructuren. Naast het optimaliseren van de verkeersoverdracht vanuit verschillende applicaties, helpt het om het netwerkbeheer te vereenvoudigen en volledig inzichtelijk te maken door de services te monitoren.

SD-WAN is een feature in VigorACS 3 welke momenteel samenwerkt met de volgende DrayTek modem/routers:

Model	Firmware Version
Vigor2865	4.2.0 or later
Vigor2865 LTE	4.2.0 or later
Vigor2866	4.3.2 or later
Vigor2866 LTE	4.3.2 or later
Vigor2927	4.2.0.1 or later
Vigor2927 LTE	4.2.0.1 or later
Vigor2962	4.3.1 or later
Vigor3910	4.3.1 or later

We zullen in deze handleiding uitleggen welke configuratie stappen u moet uitvoeren om gebruik te kunnen maken van SD-WAN.

SD-WAN inschakelen

Om gebruik te kunnen maken van SD-WAN in VigorACS 3 dient u een netwerk aan te maken waarvoor u SD-WAN gaat activeren. Een netwerk aanmaken of wijzigen kan in het Netwerk Beheer/Network Management menu.

+Nieuw netwerk toevoegen 🖄 Verwijder dit netwerk 🚓 Wijzig netwerk	
Algemene instellingen	
Netwerk ID	Gebruikersnaam
7	
Naam	Wachtwoord
SD-WAN	↓
Locatie	 A Gebruikersnaam is leeg! ACS will not move CPEs in this network if username is empty. AIs SD-WAN is ingeschakeld, mag de gebruikersnaam / het wachtwoord niet leeg zijn.
Advanced Settings	
Schakel SD-WAN In	
	Opslaan

Onder Advanced Settings kunt u SD-WAN inschakelen. Vervolgens kunt u 2 profielen inrichten met de beschikbare data categorieën. Per profiel dient u een report interval op te geven, deze moet minimaal 120 seconden zijn.

Bulk Data Settings								
Set the category of data to be collected for statistical analysis. You can freely select the data you want to count, use drag and drop to place each category in the corresponding profile, and specify the report interval at which the profile returns a bulk data to the ACS. If you disable bulk data categories, it will affect the SD-WAN operation.								
Profiel #1 Inschakelen	Profiel #2 Inschakelen	Avaliable / Disabled Bulk Data Categories						
Report Interval (sec)	Report Interval (sec)	E WAN and VPN Grootte: 5						
Pulk Data Categories	Bulk Data Catogories	Users and Apps Grootte: 4						
	Duin Juda dategoites	E VoIP Grootte: 1						

Δ

SD-WAN monitoring

Het is mogelijk om SD-WAN monitoring uit te voeren op het netwerk waar u SD-WAN hebt ingeschakeld of per CPE welke SD-WAN ondersteunt.

WAN

Middels SD-WAN monitoring kunt u per CPE belangrijke informatie uitlezen zoals dataverbruik, pakketverlies en online tijd. Op basis van deze gegevens wordt een MOS score bepaald per interface. Deze score (Mean Opinion Score) is een maat om kwaliteit van een verbinding/interface te bepalen. Onderstaande scores bepalen de status van de CPE/interface.

Very Good	4.3 – 5.0
Good	4.0 - 4.3
Just OK	3.6 – 4.0

Bad 3.1 – 3.6



Indien er meerdere WAN verbindingen actief zijn kunt u deze tevens uitlezen.

						osage					Latency								
	Router	ΨT	Interface / IP 47	Upt	time ↓T Uj		Upload	1t	Download	ψţ	Low Jr	Pe	nak ↓↑	Average $\downarrow\uparrow$	Jitter	ΨT	Packet Loss	ΨT	Interface MOS
~	2927ac_1449BC084520_JB		WAN1 VOIP WAN	2 da	lays 13:18:59		14.77 MB		22.02 MB		3 ms	21	7 ms	3 ms	0 ms		0.00 %		4.4
			WAN2 Disconnected	0 da	lays 00:00:00		0 Byte		0 Byte		0 ms	0	ms	0 ms	0 ms		0.00 %		0.0
			WAN3 (Wireless 2.4G) Disconnected	0 da	lays 00:00:00		0 Byte		0 Byte		0 ms	0	ms	0 ms	0 ms		0.00 %		0.0
			WAN4 (Wireless 5G) Disconnected	0 da	lays 00:00:00		0 Byte		0 Byte		0 ms	0	ms	0 ms	0 ms		0.00 %		0.0
			WAN5 (USB) Disconnected	0 di	lays 00:00:00		0 Byte		0 Byte		0 ms	0	ms	0 ms	0 ms		0.00 %		0.0
			WAN6 (USB) Disconnected	0 da	lays 00:00:00		0 Byte		0 Byte		0 ms	0	ms	0 ms	0 ms		0.00 %		0.0



Latency

De latency geeft de tijd weer die een pakket nodig heeft om naar de eindbestemming te reizen. Hoge latency tijden kunnen invloed hebben op uw verbindingskwaliteit. Deze waarde wordt weergegeven in aantal milliseconden waarbij u 3 waardes te zien krijgt: laag, piek en gemiddelde waarde.

Jitter

De Jitter geeft de verstoring aan van de gegevensstroom in en over uw netwerk. Deze waarde wordt weergegeven in milliseconden.

Packet Loss

Indien een pakket zijn eindbestemming niet bereikt treedt er pakket verlies (packet loss) op. Indien er veel pakket verlies optreedt zal dit veel invloed hebben op netwerkapplicaties. Deze waarde wordt weergegeven in percentage.



VPN

Middels SD-WAN VPN kunt u voor 2 oplossingen kiezen. In beide gevallen zal VigorACS 3 op basis van IPsec/AES256 een VPN tunnel opbouwen tussen geselecteerde modem/routers in het SD-WAN netwerk.

Indien een IP-adres van een modem/router wijzigt zal VigorACS 3 dit automatisch aanpassen zodat de VPN tunnel online blijft.



Full Mesh: Volledig Mesh VPN netwerk waarbij alle

CPE's onderdeel worden van elkaar. Elke locatie zal met elke externe locatie een VPN tunnel krijgen. Een Full Mesh netwerk opzetten is alleen mogelijk bij 3 of meer CPE's welke SD-WAN ondersteunen.

Hub and Spoke: Er zal één Hub router zijn welke als centrale locatie fungeert. Overige modem/routers zullen als Spoke fungeren, alle Spoke locaties zetten een VPN op met de Hub locatie.





Om een SD-WAN VPN te bouwen dient u als eerste het SD-WAN (sub) netwerk te selecteren, vervolgens kunt u naar Monitoring > VPN (SD-WAN) gaan. Hier ziet u een overzicht van SD-WAN CPE's welke actief zijn in het SD-WAN netwerk.

	AN	\sim		D	oray Tek vigor	ACS 3
Monit	coring / VPN / SDWAN					
VPI	l Status					
^h Ka	aart Satelliet	Urk	Meppel	Daten Coevorden Slagharen	Twist	Haselü
	<i>Menmeer</i>	Lelystad	Kampen Zwolle	Hardenberg Ommen	Linger Wietmarschen	1
1	0 Tunnel(s)	Biddinghuizen			Nordhorn	X
Ar	 Good 0 Okay 0 	Harderwijk	Epe Emst	Hellendoom Almelo	Saal s ta d	amtgeme Spelle
	Poor 0Bad 0	Ermelo	Deventer	Hengelo	bade	Rheine
	Disconnected 0	^{rt} Barneveld	Apeldoorn Zutphen	Lochem Haaksbergen	Gronau	Ems
	+ Add VPN Tunnel(s)	🖓 Re-Center			Ahaus	

Om een VPN tunnel aan te maken klikt u op Add VPN Tunnel(s). Vervolgens heeft u de mogelijkheid om te kiezen tussen Hub and Spoke of Full Mesh.

Hub and Spoke

VPN Setup	×
Туре	Hub and Spoke Full Mesh
Hub Devices	
Support spokes count	0
	+ Show Details
	× Cancel Save and set to CPEs



De volgende instellingen zijn belangrijk bij het configureren van Hub and Spoke oplossing:

Туре:	Selecteer Hub and Spoke
Hub Devices:	Centrale locatie, alle Spoke devices zetten een VPN tunnel op naar de Hub locatie.
Spoke Devices:	Remote locatie(s) welke een VPN dienen op te zetten naar de Hub locatie.
VPN Connection Through:	Via welke WAN interface dient de VPN online te worden gebracht. Standaard staat deze instelling op WAN1 First.
Dial Type: Customize IKE Pre-Shared Key:	Keuze tussen diverse VPN protocollen, advies: IPsec Automatische PSK laten genereren of handmatig definiëren.

Standaard AES, advies: AES

IPsec Security Method:

VPN Setup					×
Туре	Hub and Spoke	Full M	esh		
Hub Devices	2927ac_1449BC0)84C18_M	vA (Vigor2	2927ac)	\otimes
Support spokes count	63				
Spoke Devices	2927ac_1449B0	:084520_J	B (Vigor2	927ac) (⊗
VPN Connection Through	WAN1 First				~
Dial Type	IPsec Tunnel	РРТР	L2TP	SSL	
IPsec					
Customize IKE Pre-Shared Key	\bigcirc				
IPSec Security Mathod	AES				~
	— Bas	ic Mode			
			× Ca	ancel	Save and set to CPEs



Klik op Save and set to CPEs om de parameters door VigorACS 3 te laten pushen naar de CPEs. Dit proces kan even duren.

65% Creating VPN Hub and Spoke Connections Please wait for a while.								
 Succee 	d:1 🛛 P	rocessing: 1	Waiting	ng: 0 🛛 🔴 Failed: 0				
Device Name 41	Model 4	Retry $\downarrow\uparrow$	Progress	Status	$\downarrow\uparrow$			
2927ac_1449BC084520_JB	Vigor2927ac	0	○ 30%	Setting VPN Parameters				
2927ac_1449BC084C18_MvA	Vigor2927ac	0	✓ 100%	Setting keep parameters				
— Hide Details								

Wanneer de VPN tunnel online is zult u een connectie zien tussen beide producten.



Full Mesh

Bij een Full Mesh oplossing zijn onderstaande instellingen van belang.

Туре:	Selecteer Full Mesh
Full Mesh Devices:	Alle CPE's die onderdeel worden van het Full Mesh VPN netwerk.
VPN Connection Through:	Via welke WAN interface dient de VPN online te worden gebracht. Standaard staat deze instelling op WAN1 First. VigorACS 3 zal eerst via de WAN1 interface van de geselecteerde CPE de VPN trachten online te brengen
Dial Type: Customize IKE Pre-Shared Key:	Keuze tussen diverse VPN protocollen, advies: IPsec Automatische PSK laten genereren of handmatig definiëren.
IPsec Security Method:	Standaard AES, advies: AES

Op de volgende pagina enkele screenshots van een Full Mesh oplossing.

VPN Setup		>					
Туре	Hub and Spoke Full Mesh						
Full Mesh Devices	2927ac_1449BC084C18_MvA (Vigor2927ac) 🛞						
	2927ac_1449BC084520_JB (Vigor2927ac) (8)						
Support spokes count	0						
VPN Connection Through	WAN1 First ~						
Dial Type	IPsec Tunnel PPTP L2TP SSL						
IPsec							
Customize IKE Pre-Shared Key							
IPSec Security Method	AES ~						
	— Basic Mode						
	× Cancel 🛛 Save and s	et to CPEs					
Creating 37% Please wait for	VPN Full Mesh Connections a while.						
Succeed: 2	 Processing: 1 Waiting: 0 Failed 	1: 0					
	+ Show Details						

VolP

Middels SD-WAN VoIP kunt u de kwaliteit van VoIP gesprekken inzien, per gesprek zal een MOS score worden bepaald welke terug te zien is in onderstaande lijst. Daarnaast is het mogelijk om te filteren en/of te zoeken.

Monitoring / VoIP / VigorACS demo																
	VoIP Call List													() Last	2 hours	~
	12 Total	9 • Great 5.0~4.3	2 • Good 4.2 ~ 4.0 All (12)	1 • Okay 3.9 ~ 3.6 Active (1)	0 • Poor 3.5 ~ 3.1	0 • Bad 3.0 ~ 1.0						Rows	ы <	1 /2	> Di	۲
	a Status 1/1 14N ID 1/1 Peer ID 1/1 Call ID 1/1 Vis Interface 1/1 Start Time 1/1 Ealiseaned Interface 1/1					J↑ Up Time	↓↑ UpTime ↓↑	Latenc	:y	Packet Loss	J↑ I	MOS √↑				
										Low 4	1 Peak	↓↑ Average	11			
1	S	10.0.8.2	89.18		122	WAN1 VOIPWAN	2020/10/07 13:03:48	-	00:06:26	20 ms	21 ms	20 ms	1 ms	1%	4	4.4
2	ß	10.0.8.2	89.18		121	WAN1 VAPWAN	2020/10/07 12:58:47		00:00:10	20 ms	20 ms	20 ms	1 ms	20 %	3	3.7

Data Usage

Middels Data Usage krijgt u inzicht in het data verbruik van een locatie, welke applicatie wordt veel gebruikt tijdens een bepaalde periode. U kunt in een periode van maximaal 8 uur opvragen en hiervan het data verbruik inzien.





In onderstaand screenshot valt op dat er veel Instant Messaging plaatsvindt.

Door te klikken op Instant Message kunt u meer informatie opvragen en inzien welke applicaties voornamelijk gebruikt worden.



Daarnaast kan per client ook informatie worden opgevraagd.

Usage List by Application Client Device							
						Usage	
# 4	Host Name	↓↑ IP Address	↓T MAC Address	↓↑ Connection Type	↓⊤ OS ↓⊺ Upload	↓↑ Download	
1	Unknown	192.168.100.11	76FC6A604D83	♥ Wireless (5G)	② 3.80 MB	28.90 MB	
2	Unknown	192.168.100.16	24181DCA56EA	🗇 Wireless (5G)	② 499.04 KB	2.23 MB	
3	Unknown	192.168.100.10	347E5C827762	응 Wired	② 1.04 MB	2.13 MB	

SD-WAN configuratie Route Policy

Met SD-WAN Route Policy kunt u failover en failback specificeren door een combinatie van verbindingen te gebruiken in het SD-WAN netwerk.

Configuration / Rout	e Policy						
+Add New Route Policy							
App Service Profile	In Use O	Remaining 32	Maximum 32		③ Note App service profiles are currently managed by VigorACS, unused profiles will be removed automat	ically.	
# 4† Status	↓↑ Comme	ent		ψŢ	Source 4↑ Destination	ψî	Interface
					\triangle		
					No data available		

VoIP WAN

Hier kunt u VoIP WAN inschakelen en bepalen wanneer VigorACS 3 de VoIP WAN interface moet wijzigen indien de WAN MOS score onder een bepaalde score valt.

Configuration / VoIP WAN	
Enable VoIP WAN	
Change VoIP WAN when current WAN MOS score is less than	3.5 ~
And another WAN is better by	0.3 ~

Voorbehoud

We behouden ons het recht voor om deze en andere documentatie te wijzigen zonder de verplichting gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Afbeeldingen en screenshots kunnen afwijken.

Copyright verklaring

© 2021 DrayTek

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze handleiding bestede zorg kan noch de fabrikant, noch de auteur, noch de distributeur aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout uit deze uitgave.

Trademarks

Alle merken en geregistreerde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.