

WireGuard VPN **Windows**

Inhoudsopgave

WireGuard	3
DrayTek setup	4
Windows setup	6
DrayTek Smart VPN client	6
WireGuard VPN client	8



WireGuard

WireGuard is een veilig, snel en modern VPN-protocol. Een WireGuard VPN-verbinding wordt gemaakt door het uitwisselen van openbare sleutels.

Dit artikel laat zien hoe u een WireGuard VPN-tunnel tot stand kunt brengen tussen Vigor3910 en WireGuard VPN Client op Windows. Hiervoor heeft u twee mogelijkheden:

- Gebruik maken van de Smart VPN client
- Gebruik maken van de WireGuard VPN client _

In beide gevallen dient u de WireGuard VPN client te installeren.

Belangrijk is dat uw DrayTek router een publiek / internet IP-adres heeft op de WAN poort. Indien de DrayTek router achter een bestaande NAT omgeving staat, kan dit problemen opleveren met VPN.

Controleer daarnaast of WireGuard als VPN protocol reeds is ingeschakeld op de DrayTek. Dit kan onder VPN and Remote Access >> Remote Access Control, na inschakelen dient de DrayTek een herstart te krijgen.

Remote Access Control Setup	Bind to WAN
Enable PPTP VF	N Service
Enable IPsec VP	N Service
Enable L2TP VP	N Service
Enable SSL VPN	Service
Enable OpenVPI	N Service
Enable WireGua	rd VPN Service

1. To allow VPN pass-through to a separate VPN server on the LAN, disable the services listed above that use the same protocol and ensure that NAT <u>Open Ports</u> or <u>Port Redirection</u> is well-configured. 2. Disable unused VPN services, enable <u>Brute Force Protection</u>, and <u>block unknown IP access</u> to the used

VPN services to reduce Cyberattacks.

WireGuard maakt gebruik van poort 51820. Deze poort moet bereikbaar zijn voor de VPN client. Eventueel is deze poort te wijzigen.



DrayTek setup

Ga in de DrayTek router naar **VPN and Remote Access** >> **WireGuard**, hier dient u een Private en Public key te genereren. Bij WireGuard Interface IP geeft u het LAN IP-adres op van de DrayTek router. Klik op **OK** om de instellingen op te slaan.



Creëer onder Remote Dial In user een VPN Account waarbij u WireGuard als Allowed Dial In Type selecteert. Daarnaast zijn de volgende instellingen belangrijk:

Username: Geef hier een gebruikersnaam op voor de VPN gebruiker.

Assign Static IP Address: Een WireGuard VPN gebruiker dient een vast/statisch IP-adres te hebben. Dit is noodzakelijk bij WireGuard.

WireGuard Peer Setting: Klik op Client Config Generator om een key/PSK te genereren. Dit zal een pop-up scherm openen zoals te zien is op de volgende pagina.

Index No. 43	
User account and Authentication	Username wireguardmac
C Enable this account	Password Max: 128 characters
Multiple Concurrent Connections Allowed	Enable Mobile One-Time Passwords(mOTP)
Idle Timeout 300 second(s)	PIN Code 4~7 digits
Allowed Dial In Type	Secret 16~32 digits
	Enable Time-based One-time Password(TOTP) Regenerate
TREV1/IKEV2 TREV2 FAD TREV2 FAD	IKE Authentication Method
12TP with IPsec Policy Must	Pre-Shared Key
	IKE Pre-Shared Key Max: 128 characters
	Digital Signature(X.509)
✓ WireGuard	None V
Specify Remote Node	IPsec Security Method
Remote Client IP O Domain Name	Medium(AH)
	High(ESP) DES 3DES AES
or Peer ID	Local ID (optional)
Netbios Naming Packet Pass Block 	
Multicast via VPN O Pass O Block	WireGuard Peer setting
(for some IGMP,IP-Camera,DHCP Relayetc.)	Public key k (Guuch/paensk)sax1/x6M
Subnat	Pre-shared key UAIUEeA/L8UsN4VCaV3/V)
	Persistent keepalive 0 seconds
Assign Static IP Address	Schedule Profile
193.168.177.66	None 🗸 , None 🗸 , None 🗸 , None 🗸
	Notification
	□Send notification when VPN is up
	Email Notification Object 1 - gg 🗸
	Mail to
Note: 1. Username can not contain characters ' " and \\ . 4. WireGuard VPN Protocol doesn't support passing Netbios or Multicast p. OK CI	ackets. ear Cancel



Hier genereert u een client private key, public key en pre-shared key(optioneel). Daarnaast zijn de onderstaande instellingen ook van belang:

Client IP-address: Private IP-adres die de VPN client krijgt op het moment van verbinden met het VPN account.

VPN server: WAN IP-adres of domain naam van de DrayTek.

Set VPN as Default Gateway: Stuur al het verkeer over de VPN tunnel(optioneel).

DNS: DNS adres die mee wordt gegeven na het opzetten van de VPN tunnel.

Wire	Guard Peer configuration Ge	nerator		
Cli	ient Private Key	EM9J6XWLG9i1Qi/6J+eIi	F/sRig63z45+zmF6UsQRFM=	Generate a key pair
Cli	ient Public Key 🌣	230c/+wdXXu5BC18BxYa2	kOVrZkIZ6KwdpxsIo49nTs=	
Pre	e-Shared Key 🌣	4JZhjrJpBLSWHmlixBl1r	FnivBgieGAg2jqRdh0maW4=	Generate
Cli	ient IP Address 🌣	192.168.177.100		
Pe	ersistent Keepalive 🌣	60 Seconds		
МТ	ги	1400	_	
VP	PN Server	bonnes-sheadsha . com		
Se	et VPN as Default Gateway			
	٧S	8.8.8.8, 8.8.4.4		
[Inte Priva Addre DNS = MTU = [Peer Publi Presh Allow Endpo Persi	erface] ateKey = EM9J6XWLG9i1Qi ess = 192.168.177.100/3 = 8.8.8.8, 8.8.4.4 = 1400 c] icKey = 30qspl6SPA/rm7L icKey = 4JZhjrJpELSW wedIPs = 192.168.177.0/ istentKeepalive = 60	/6J+eIiF/sRig63z45+z 2 kh0XzNu3cVCE66rVU9TS HmlixBl1rFnivBgieGAg 24 m·m:51820	mF6UsQRFM=	
		Download Client Config	Apply to Profile:1 & Close	

Wanneer u klaar bent met configureren, ziet u een Client configuratie klaar staan die te downloaden is. Deze is nodig op de VPN client (Windows) om een WireGuard verbinding te kunnen maken met de DrayTek router. Download daarom de client config en klik vervolgens op Apply to Profile & Close.

Klik vervolgens onderaan het VPN profiel overzicht op OK om het VPN profiel op te slaan.



Windows setup DrayTek Smart VPN client

Om gebruik te kunnen maken van WireGuard dient u de laatste versie van de Smart VPN client te downloaden, deze is beschikbaar op <u>www.draytek.nl</u>.

Daarnaast dient u de WireGuard VPN client te downloaden en installeren. Deze is beschikbaar via <u>www.wireguard.com/install/</u>.

Open de Smart VPN client en klik op **Add** om een nieuw VPN profiel toe te voegen en selecteer **WireGuard** als VPN type. Klik op **Import** om de WireGuard VPN config te importeren.

6



Klik op **OK** om het VPN profiel op te slaan.

Selecteer het VPN profiel en klik op **Connect** om de WireGuard tunnel te activeren.

🌀 DrayTek Smar	t VPN Client 5.5.0		_		×
Dray 1	ek Smart VPI	V Client			
S				400.400	477 444
Connection		Remote St	ibnet	192.168	3.177.110 3.177.0/2
≔					
Profiles	Status: Connected				
ŝ	Disconnect				
Settings					
	Active Profile	wg30			\sim
	Server	220.132.88.33:	5182	D	
	Туре	WireGuard			

Middels een ping commando kunt u vervolgens eenvoudig testen of er data door de VPN tunnel loopt. Een ping naar het LAN IP-adres van de DrayTek router is hierin de meest eenvoudige test.



Daarnaast is de tunnel terug te vinden in de DrayTek router onder VPN Connection Status.

VPN Connectio	n Status									
All VPN Sta	atus	LAN-to-LAN VPN	Status		Remote Di	al-in User Status				
VPN 🕆	Type 🎈	Remote IP 🏺	Virtual Netw	ork 🕆	Tx Pkts 🗘	Tx Rate(bps) 🎈	Rx Pkts 🖣	Rx Rate(bps) 🏺	UpTime 🎙	
1 (Index=33)	WireGuard	via WAN3	311110/3 2		1174	663.12 K	1998	139.83 K	0:0:26	Drop
□No subpagir	ng 🗆 Noai	uto refreshing						xxxxxxxx : xxxxxxxx :	Data is encr Data isn't er	ypted. hcrypted.



WireGuard VPN client

Download en installeer de WireGuard software via de website (www.wireguard.com/install/)

Start de WireGuard software op en klik op **Add Tunnel** om een VPN profiel te importeren. Selecteer hier de WireGuard config die gemaakt is in de DrayTek router.

🚯 WireGuard			_		×
Tunnels Log					
wg0	Interface: wg0 Status: Public key: MTU: Addresses: DNS servers: Peer Public key Preshared key Allowed IP: Endpoin	 Inactive 86ySMP/8+ KNSdMIKGehTQlvwXHooBHfPI 1412 192.168.177.110/32 8.8.8 Activate Qps7O6rlGrngkWwNmCVEZT/J7hgSTfAu enabled 192.168.177.0/24, 0.0.0.0/1, 128.0.0.0/1 t: 1000000000000000000000000000000000000	√yKPTz1jz	SE=	
🛬 Add Tunnel 👻 🔣				Edit	

Om de WireGuard tunnel te starten klikt u op **Activate**.

WireGuard		- 🗆 X
Tunnels Log		
🥏 wg0	Interface: wg0	
	Status: 🦁 Active	
	Public key: 86ySMP/8+KNSdMIKGehTQIvwXH	looBHfPNyKPTz1jzSE=
	Listen port: 56957	
	MTU: 1412	
	Addresses: 192.168.177.110/32	
	DNS servers: 8.8.8.8	
	Deactivate	
	Peer	
	Public key: Qps706rlGrngkWwNmCVEZT/J	7hgSTfAuKnjM47s5gUA=
	Preshared key: enabled	
	Allowed IPs: 192.168.177.0/24, 0.0.0.0/1, 128.0	0.0.0/1
	Endpoint: 10 11 8 11 51820	
	Transfer: 0 B received, 592 B sent	
🛬 Add Tunnel 👻 🗙		Edit

Middels een ping commando kunt u vervolgens eenvoudig testen of er data door de VPN tunnel loopt. Een ping naar het LAN IP-adres van de DrayTek router is hierin de meest eenvoudige test.

C:\>ping 192.168.177.1
Pinging 192.168.177.1 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.177.1: bytes=32 time=30ms TTL=255 Reply from 192.168.177.1: bytes=32 time=31ms TTL=255 Reply from 192.168.177.1: bytes=32 time=30ms TTL=255 Reply from 192.168.177.1: bytes=32 time=31ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.177.1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 30ms. Maximum = 31ms. Average = 30ms
C:\>

Daarnaast is de tunnel terug te vinden in de DrayTek router onder VPN Connection Status.

VPN Connectio	n Status									
All VPN St	atus	LAN-to-LAN VPN S	Status		Remote Di	al-in User Status				
VPN 🕆	Type 🎈	Remote IP 🎈	Virtual Netw	ork 🕆	Tx Pkts 🗘	Tx Rate(bps) 🗘	Rx Pkts 🖣	Rx Rate(bps) 🎈	UpTime 🕴	
1 (Index=33)	WireGuard	via WAN3	101100/3 2		1174	663.12 K	1998	139.83 K	0:0:26	Drop
🗆 No subpagin	ng 🗌 No aut	to refreshing						xxxxxxxx : xxxxxxxx :	Data is encry Data isn't en	ypted. Icrypted.

9

Voorbehoud

We behouden ons het recht voor om deze en andere documentatie te wijzigen zonder de verplichting gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Afbeeldingen en screenshots kunnen afwijken.

Copyright verklaring

© 2024 DrayTek

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze handleiding bestede zorg kan noch de fabrikant, noch de auteur, noch de distributeur aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout uit deze uitgave.

Trademarks

Alle merken en geregistreerde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

10